

Montera kramlan
Vrid kramlan så att sinusformen
blir parallell med murstenarna,
denna kramla skall
vridas 90 grader.

Minsta täcksikt 15 mm

Minsta inmurnings-
längd av kramlans
vågformade del 40 mm

Slå in hylsan
med en
specialdorn

Borrdjup
50mm

Hålets bredd ca: 40 mm

Murbruksfogspruta som
drivs med en bormaskin

Hindra bruket från att rinna ut i
luftspalten med lite mineralull. Spruta in
murbruk med motor-fogsprutan för
murbruk, fyll i omgångar, låt bindemedlet i
bruket suga in något i stenarna, och tryck
sedan varje omgång med en fogslev.

Bormaskin

Mineralullen hindrar även
fastmurning av kramlan och
förlänger på så sätt kramlans
fria längd, för att förhindra
framtida utmattningsbrott.

Detta gäller samtliga kramlor

